


Пищевой термометр Инструкция по эксплуатации



2 канала

4 канала (в ерсия Bluetooth)



(Только для bluetooth версии)
Android в ерсия

Сканируйте QRcode для загрузки приложения "BBQ Smart"



(Только для bluetooth версии)
iOS в ерсия

Сканируйте QRcode для загрузки приложения "BBQ Smart"

Внимание: BBQ Smart App п оддерживает android 5.0 и ли выше.

Standard : Q/HTY 021-2019
Version : 308A/308B-EN-00

А. Введение

Этот продукт в основном используется для измерения температуры пищи, с разделенной структурой. Пищевой термометр зондового типа может использоваться для измерения температуры приготовления мяса на гриле; функция записи, в общей сложности 7000 элементов данных могут быть записаны; температуры замороженной пищи и т. д. Он подходит для различных областей, таких как охлаждение, нагрев, обработка резины и пластмассы.

В. Функции

- ▶ Связь через Bluetooth (с приложением на мобильном телефоне) легко выполнять операции при приготовлении мяса на гриле; функция записи, в общей сложности 7000 элементов данных могут быть записаны;
- ▶ Световая сигнализация;
- ▶ Выбор единиц измерения;
- ▶ Подсветка экрана;
- ▶ Индикация заряда батареи;
- ▶ Ручное отключение;

С. Перечень составных частей (Рис 1)

- ① Кнопка питания
- ② LCD э кран
- ③ Индикатор тревоги
- ④ Магнит
- ⑤ Крышка батарейного отсека
- ⑥ PAIR: кнопка включения / выключения Bluetooth
- ⑦ LED/UNIT: в кл/выкл. подсветки, выбор единиц измерения
- ⑧ RESET: Кнопка сброса
- ⑨ Вход для подключения 2х канального зонда P1, P2
- ⑩ Вход для подключения 4х канального зонда P1, P2, P3, P4






Рис 1

D. LCD э кран

(1) Экран WT308A:



(1) Экран WT308B:



Е. Эксплуатация

1. Вкл./выкл. прибора :

Красная кнопка питания: короткое нажатие для включения прибора, длительное нажатие для его выключения. Если значение температуры достигает значения тревоги или промежуток времени достигает установленного значения, срабатывает сигнализация; короткое нажатие, чтобы выключить будильник.

2. Вкл./выкл. Bluetooth:

PAIR: К ороткое нажатие для включения / выключения Bluetooth, при этом синий индикатор мигает три раза при включении Bluetooth, красный индикатор мигает три раза при выключении Bluetooth. Короткое нажатие этой кнопки при подключении к мобильному телефону, если синий индикатор мигает один раз, это означает, что соединение установлено; Bluetooth включен по умолчанию после включения.

3. RESET: Кнопка сброса, короткое нажатие для сброса.

4. Подсветка экрана:

LED/UNIT: Короткое нажатие для вкл./ выкл. подсветки, длительное нажатие для переключения единиц измерения.

(Note: кнопка переключения устройств предназначена для всех каналов)

F. Технические характеристики

Диапазон измерений	-40~300°C (-40~572°F)
Погрешность	±2°C
Время отклика	2s
Питание	3*1.5V AAA battery
Размеры	80x80x25.5mm
Вес	108g (Battery included)

*WT308A : к омплектуется одним щупом из нержавеющей стали.
WT308B : комплектуется двумя щупами из нержавеющей стали.



Специальное заявление:

- a. Утилизируйте старые батареи согласно местным законам и правилам.
- b. Наша компания не несет никакой ответственности за вред причиненный в результате использования прибора.
- c. Мы оставляем за собой право изменять дизайн продукта и технические характеристики без предварительного уведомления.

G. Android приложение "BBQ Smart"

I Подключение Bluetooth:




II Перечень каналов:



1. Нажмите кнопку поиск для поиска Bluetooth устройств.
2. Нажмите на устройство для выбора.


1. Нажмите канал, чтобы войти в соответствующий интерфейс канала.

III Интерфейс канала:




1. Settings: настройки канала
2. Save: сохранить текущее значение
3. Clear: очистить текущее значение
4. Интерфейс работы с файлами
5. Нижняя часть экрана: кривая температуры, красная линия показывает температуру тревоги. (отображается только если установлено)

IV Интерфейс хранения данных:




1. Введите название и нажмите «Сохранить», чтобы сохранить данные.

V Файловый интерфейс:




1. Этот интерфейс отображает список сохраненных данных.
2. Нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу, выберите несколько раз, чтобы удалить файлы.

VI Интерфейс настроек:




1. Этот интерфейс отображает настройки единицы измерения температуры, времени, настроек напоминаний.

VII Интерфейс настройки напоминания:




1. Установка напоминания.

VIII Интерфейс выбора единиц измерения:




1. Выбор единиц измерения

IX Интерфейс настройки таймера:



1. Установка таймера.

X Интерфейс настройки температуры:



1. Средняя часть: значение установленной температуры.
2. Нижняя часть: типы продуктов и степень приготовления